



SUPPORTO NAVIGATORE SU 2012

“Sul TMax 2012, quando si monta la staffa originale Yamaha per il supporto del navigatore, si rende necessario creare un'apertura nella plastica del coprimanubrio superiore.

Questa apertura è pari all'ingombro dell'adesivo cromato con la scritta "TMAX", che deve essere rimosso per poi praticare l'apertura.

Una volta montata la staffa, sul coprimanubrio rimane un antiestetico spazio vuoto tra la staffa e il coprimanubrio.

Per ovviare a questo inconveniente, il nostro Pol ne ha pensata una delle sue: una piastrina di copertura fissata con del biadesivo, che può essere realizzata con un foglietto di plastica morbida o con un foglietto di pellicola di carbonio.

Qui si può vedere il lavoro "prima" e "dopo" l'applicazione della piastrina di copertura.



Per chi volesse realizzare questa copertura trovate di seguito la dima che riprende quella originale di Pol, che vorrei ringraziare per l'impegno e la fantasia che ci mette sempre nella realizzazione di tutte queste "pistolatine" che contribuiscono a migliorare esteticamente il nostro mezzo.

Link alla DIMA [Http://www.tmaxclub.it/vb_contenuti/doc_dime/Nav2012_Dima.pdf](http://www.tmaxclub.it/vb_contenuti/doc_dime/Nav2012_Dima.pdf)

La procedura è la solita: stampate la dima e controllate che la misura che vedete (56mm) sia corrispondente. Se così non fosse regolate la vostra stampante. Una volta stampata la dima, la applicate al tipo di supporto che volete utilizzare (plastica, film carbonlook, ecc.) e poi la ritagliate.

Le dime sono due, una semplice e una per chi ha il cavetto del tomtom collegato fisso alla basetta.”

By Massi34