

Come togliere le clip in plastica delle carene

TMAX 2008/2010

Foto by Octopus – Francesco



Queste sono le clip che fissano alcune parti delle carene.



Spingere il perno centrale delle clip con un cacciavite o con una chiave a brugola.



Fatto questo le clip sono sbloccate e si sfilano facilmente



Per riposizionarle bisognerà spingere in fuori il perno centrale prima di inserire la clip nella sua sede. Dopo aver riposizionato la clip basterà spingere dentro il perno centrale e la clip sarà fissata.

Le foto si riferiscono al montaggio del sottocodone ma il procedimento di sgancio/aggancio è lo stesso per tutte le clip che fissano le varie plastiche del Tmax. Attenzione che ci sono clip di lunghezze diverse in base alla parte di carena che andrete a smontare.